

13. Condenser (Sub Fan)

A: REMOVAL

<Ref. to CO(H4SO)-34, REMOVAL, Radiator Main Fan and Fan Motor.>

B: INSTALLATION

<Ref. to CO(H4SO)-37, INSTALLATION, Radiator Main Fan and Fan Motor.>